

このたびは、「ミセルパーテーション」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。安全にお使いいただくため、ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

はじめにペットボトルをご用意ください

本品は転倒を防止するため、内部にペットボトル等のおもりを必ずセットしてください。

2ℓ ペットボトル×4本(1.5ℓ ペットボトルでも可能です)


⚠️ご注意 製品を安全にお使いいただくために、下記の項目を必ずお守りください。

- 本品はプラスチックを主原料にしています。火気のそばでは絶対に使用しないでください。
- 製品に腰をかけたり乗らないでください。
- ご使用の際は、転倒防止のため必ずペットボトル等のおもりをご使用ください。
- 移動される際は引きずらないでください。
また移動や設置の際は衝撃を与えないでください。本体の破損の恐れがあります。
- 湿度の高い場所でのご使用は、錆びることがあります。
- 強風の発生しやすい場所への設置は避けてください。
- ベルトを勢よく引っ張ると転倒する恐れがあります。ベルトの出し入れはゆっくりと行ってください。


ペットボトル(おもり)のセット方法

※この説明書のイラストはミセルパーテーション(大)で表現していますが、組み立ての方法、手順は(小)も同じです。


- 1** ボール本体を横向けに倒し、水を入れたペットボトルを入れます。
※本体の穴より奥の位置まで差し込んでください。



- 2** 底板のツメ(2カ所)を本体の穴に、はめ込んでください。(ツメの方向…大のマークをボール本体の穴に合わせます)




- 3** セット完了。



転倒防止用として、次の商品(別売)があります。
●メッセージボール専用ゴムウェイト
●転倒防止バー


■底板のはずし方

- ①底板のツメ部分にマイナスドライバーを差し込み、
- ②矢印の方向に立ち上げるとはずれます。



■移動のしかた

移動の際は、ベルト出し入れ部の取っ手を指で持ち上げてください。




ベルトのロック方法


本品には、ベルトが外れてしまわないよう、スタート部にロック機能があります。

⚠️注意 ロック作業は必ずベルトが本体側にセットされた状態で行ってください。

- 1** 通常はスタート部にある上の溝と下の溝の位置がそろった状態になっています。



- 2** スタート部にある上の溝と下の溝を左右いずれかに回転させることでロックされます。



! ミセルパーテーションは、別売のベルトパーテーションスタンドD、およびジョイントパーテーションとセットすることができます。

※ミセルパーテーション(小)は、ジョイントパーテーションのみセットできます。

※詳しくは弊社または係員までお問い合わせください。

※イラストはミセルパーテーション(大)です。

