


ラバーブラシ 《φ22.2用》


取扱説明書

⚠ ご注意

- この製品は柄のパイプ径がφ22.2のモップ専用です。それ以外のサイズのモップにはセットできません。φ22.2以外のモップにセットしますと破損の原因になりますのでご注意ください。
- モップにセットする時に手指をはさまないようご注意ください。
- この製品は不織布についたゴミを落とすための製品です。本用途以外の目的で使用しないでください。



φ22.2確認スケール



モップの柄をのせて、パイプ径が22.2mmかをお確かめください。

品質表示

材質 本体:ABS樹脂
ブラシ部分:EPDM



株式会社 テラモト

本社 大阪市西区立売堀3-5-29
東京本社 千葉県市川市欠真間1-8-23

消費者相談室 06-6541-3396

受付時間 9:30~12:00, 13:00~17:00 月曜~金曜(祝日を除く)
ホームページアドレス <http://www.teramoto.co.jp/>



袋:PP


2003010-1

特徴

- モップの不織布についたチリ・ホコリをきれいに落とす事ができます。ゴミを取り除く事で、繰り返し不織布が使用できます。
- ブラシは柄にワンタッチでセットできるので、清掃しているその場ですぐにゴミを取る事ができ、ブラシ自体の紛失も防げます。
- 先端の抑え形状により、モップヘッドを立てて収納できます。


■取り付け方

ラバーブラシを矢印の方向にパチンとはめてください。




ご注意

取り外す際は、まっすぐに引き抜いてください。横方向にねじると破損の原因になります。



■使用方法

ラバーブラシを不織布面に軽く押し当て、ゴミを取り除いてください。



ご注意

ブラシは不織布面に対して軽く押し当ててください。
強く力を入れすぎると、不織布が破れる恐れがあります。

■収納方法

モップのヘッド部分を90°回転させ、ラバーブラシの先端抑えに引っかけて固定してください。

