

このたびは、「ミセル ブラックボード」・「ミセル メガパネル(ブラックボード)」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。安全にお使いいただくため、ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。


## ⚠️ ご注意

製品を安全にお使いいただくために、下記の項目を必ずお守りください。


- 火気のそばでは絶対に使用しないでください。
- 製品にもたれ掛かたり乗らないでください。
- ブラックボード用マーカーをご使用ください。
- インクを消す場合は、水で濡らしたティッシュペーパーなどで拭いてください。
- 移動される際は引きずらないでください。また移動や設置の際は衝撃を与えないでください。本体の破損の恐れがあります。
- 湿度の高い場所でのご使用は、錆びることがあります。
- 強風の発生しやすい場所への設置は避けてください。

## 梱包内容


ミセル ブラックボード800



ミセル ブラックボード1200



ミセル メガパネル(ブラックボード)



## パネルのセット方法 ※説明図は「ミセル ブラックボード1200」ですが、セット手順は「ミセル ブラックボード800」・「ミセル メガパネル(ブラックボード)」も同じです。


- 1** ゴムベースの穴にパネルのツメの片方を右図のように差し込みます。

※ミセル メガパネル(ブラックボード)はゴムベースを2つ並べてパネルを差し込んでください。


※パネルは片方ずつ確実に差し込んでください。

### ⚠️ 注意

指をはさまないよう、ご注意ください。



- 2** 矢印の方向にパネルを押してください。もう一方も同じ要領で、パネルを外側に押してください。




- 3** ストッパーを右図の点線部分に差し込みます。


※ミセル メガパネル(ブラックボード)はストッパーを4ヶ所取り付けてください。

### ⚠️ 注意

ストッパーのツメ部でパネルを傷付けないよう、ゆっくりと差し込んでください。



- 4** ストッパーを右図のようにしっかりと差し込みます。もう一方も同様にストッパーをしっかりと差し込んだら完成です。



## ⚠️ ご使用上の注意

- ブラックボード用マーカーをご使用ください。
- インクを消す場合は、ブラックボード専用クリーナー、または水で濡らしたティッシュペーパーなどで拭いてください。

※パネル部分はスチールなので、マグネットの使用が可能です。

このたびは、「ミセル ホワイトボード」・「ミセルメガパネル(ホワイトボード)」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。安全にお使いいただくため、ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。


## ⚠️ ご注意

製品を安全にお使いいただくために、下記の項目を必ずお守りください。


- 火気のそばでは絶対に使用しないでください。
- 製品にもたれ掛かったり乗らないでください。
- ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
- インクを消す場合は、ホワイトボードイレーザーをお使いください。
- 移動される際は引きずらないでください。また移動や設置の際は衝撃を与えないでください。本体の破損の恐れがあります。
- 湿度の高い場所でのご使用は、錆びることがあります。
- 強風の発生しやすい場所への設置は避けてください。

## 梱包内容


ミセル ホワイトボード800



ミセル ホワイトボード1200



ミセル メガパネル(ホワイトボード)



## パネルのセット方法

※説明図は「ミセル ホワイトボード1200」ですが、セット手順は「ミセル ホワイトボード800」・「ミセル メガパネル(ホワイトボード)」も同じです。


- 1** ゴムベースの穴にパネルのツメの片方を右図のように差し込みます。

※ミセル メガパネル(ホワイトボード)はゴムベースを2つ並べてパネルを差し込んでください。


※パネルは片方ずつ確実に差し込んでください。

### ⚠️ 注意

指をはさまないよう、ご注意ください。



- 2** 矢印の方向にパネルを押しください。もう一方も同じ要領で、パネルを外側に押しください。




- 3** ストッパーを右図の点線部分に差し込みます。


※ミセル メガパネル(ホワイトボード)はストッパーを4ヶ所取り付けてください。

### ⚠️ 注意

ストッパーのツメ部でパネルを傷付けないよう、ゆっくりと差し込んでください。



- 4** ストッパーを右図のようにしっかりと差し込みます。もう一方も同様にストッパーをしっかりと差し込んだら完成です。



## ⚠️ ご使用上の注意

- ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
- インクを消す場合は、ホワイトボードイレーザーをお使いください。

※パネル部分はスチールなので、マグネットの使用が可能です。