




ご注意

- 取り扱いの際、手指をはさまないよう、ご注意ください。
- 清掃用途以外には使用しないでください。
- 本品を振り回したり、投げつけたりしないでください。


毎度テラモト製品をご愛用くださいますようお願い申し上げます。誠にありがとうございます。製品には万全を期しておりますが万一製品に不良もしくは不備な点がございましたらお手数ですがご連絡くださいますようお願い申し上げます。

モップ本体の組立方法


- ① ヘッド部のキャップを回して、はずしてください。




- ② はずしたキャップを柄の下側から通して図の位置まで差し込んでください。バネ凸を指でつまむと簡単に入ります。



- ③ ヘッドに柄を差し込みます。この際、柄のバネ凸をヘッドの穴にはめ込む要領で、柄を回しながら調整し、「カチッ」と音がするのを確認してください。





- ④ キャップを矢印の方向に回し、固定してください。



スペアの取り付け方法

- ① 清掃面が下向きになるようにスペアを置き、その上(中心部)にライトモップⅡを乗せてください。この時、スペアが傾いていたり、片方にずれていないか注意してセットしてください。




- ② ホルダーの差し込み口にスペアを差し込みます。



- ③ 同じ要領で、すべてのホルダーにスペアを差し込んで完了です。

45cm:計4カ所 60cm:計8カ所
90cm:計8カ所



(写真は60cm)


ご注意

使用しない時はスペアをはずしてください。スペアをつけたまま長期放置しますと、ホルダーの差し込み口にクセがつき、正常に使用できなくなる場合があります。

ラバーブラシの取り扱い方法


取り付け方

ラバーブラシを矢印の方向にパチンとはめてください。



ご注意

取り外す際は、まっすぐに引き抜いてください。横方向にねじると破損の原因になります。




ご注意

ラバーブラシは柄のパイプ径がφ22.2mmのモップ専用です。それ以外のサイズのモップにはセットできません。φ22.2mm以外のモップにセットしますと破損の原因になりますのでご注意ください。

使用方法

ラバーブラシを不織布面に軽く押し当て、ゴミを取り除いてください。




ご注意

ブラシは不織布面に対して軽く押し当ててください。強く力を入れすぎると、不織布が破れる恐れがあります。

収納方法

モップのヘッド部分を90°回転させ、ラバーブラシの先端抑えに引っかけて固定してください。



ご注意

モップのヘッドを押さえるようにラバーブラシをセットしてください。スライドさせるように固定しますと、スポンジを傷める恐れがあります。

