


機密回収ボックス 取扱説明書


DS-271-010-0

このたびは、「機密回収ボックス」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。安全にお使いいただくため、ご使用前に本取扱説明書をよくお読みの上、本書に掲げる使用方法に従い、末永くご愛用くださいませうようお願い申し上げます。また、お読みになった後はいつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。


部品内容




1 設置する場所を決めたら、前輪キャスターのストッパーをロックして車輪を固定してください。



前輪キャスターのロック方法(2ヵ所)
ストッパーにある「ON」の文字側を矢印方向に押し下げるとキャスターが固定されます。移動させる際は、必ずキャスターのロックを解除してください。




2 下記の「扉(ロックレバー)の開け方」を参照して、扉を開けます。



扉(ロックレバー)の開け方

※扉を閉める時は③→①の手順で行ってください。





※情報流出防止のため、ご使用の際はカギをおかけください。



3 回収箱として市販のダンボール箱を上段棚・下段棚の中央に載せ、扉を閉めカギをかけます。

※ダンボール箱は付属していません。別途ご用意ください。

下段棚に**A3用紙**を回収する場合







下段投入口裏の差し込み穴に、仕切り板を下図のように差し込みます。



※出荷時はこの状態です。

下段棚に**A4用紙**を回収する場合

下段投入口裏の差し込み穴に、仕切り板を下図のように差し込みます。



⚠️ ご注意

製品を安全にお使いいただくために、下記の項目を必ずお守りください。

- 火気の近くでは使用しないでください。
- 製品の用途以外での使用はしないでください。
- 金庫ではありません。貴重品は入れないでください。
- 乱暴な取扱いや不適切な設置はしないでください。故障や破損の原因になります。
- 本体が水平に保てる場所でご使用ください。凹凸の多い場所や傾斜のある場所では、本体および扉のゆがみなど、使用上支障をきたす恐れがあります。
- 通行の妨げにならない場所に設置してください。製品と接触してケガや事故の原因になります。
- 製品をご使用する場合や作業(お手入れ、中容器の交換など)をする場合は手や指などをはさんだり、ケガをしないようにご注意ください。
- 移動の際はキャスターのロックを解除してください。転倒・破損の恐れがあります。
- 文書を入れたまま持ち上げないでください。収納物の落下や製品が破損する恐れがあります。
- 製品にもたれかけたり、腰掛けたりしないでください。故障や破損の原因となり、またケガをする恐れがあります。
- 扉などの隙間に手を入れないでください。ケガをする恐れがあります。
- 製品の上に物を載せないでください。故障や破損の原因となり、また物が落下した場合などケガをする恐れがあります。
- 危険物を製品に近づけたり、投入しないでください。破損や火災の原因になります。
- 製品の分解・改造は絶対にしないでください。
- 湿気の多い場所や屋外での設置は避けてください。
- お手入れの際は中性洗剤以外は使用しないでください。溶剤などを使用すると塗装が落ち、色あせや錆の原因になります。(詳しいお手入れ方法については、機密回収ボックスに貼り付けのご注意シールを参照してください。)
- カギは紛失しないように保管してください。


収納可能なダンボール箱のサイズ

※ダンボール箱は付属していません。別途ご用意ください。

A4サイズの用紙回収用

上段棚・下段棚にセット可能。

[外寸] 355×250×H190mm以内



A3サイズの用紙回収用

下段棚にのみセット可能。

[外寸] 500×355×H210mm以内

